

Ersatzteile-Verzeichnis

für Modell

T IV u. TO



Motor.

		Werden nach original-engl. Preis. berechnet.
3.1407	Motor 350 ccm, komplett	
	Motor 500 ccm, komplett	
2.1411	Vordere Einbaulasche	.60
	Distanzrohr	.20
2.1413	Halteschraube für Kurbelgehäuse	.60
1428	Halteschraube am Rahmen	.60
1437	Anschlußauge	1.—
1455	Hintere Einbaulasche, komplett	7.—
7.1701	Magnetbock	3.60
11.1709	Magnet-Kettenrad	4.40
1.1726	Spannschraube	.60
15.1753	Spannband, komplett	2.30
3.1781	Magnet-Apparat	Tagespreis
1782	Zündkerze	2.—
6.1786	Magnetkette	3.—

Vergaser.

1881	Amac-Vergaser ohne Hebel, ohne Züge (Einzeltelleberzeichnis separat)	Tagespreis
1882	Luftreiniger für Amac-Vergaser	"

5360	Bomdenzug für Dekompression	3.80
5361	" " Vorderrad-Bremse	2.—
1.5380	Regulierhebel für Gas und Luft	7.50
1.5381	" " Zündung	5.—
1.5382	Bomdenhebel rechts für Vorderrad-Bremse	2.80
1.5383	" links für Dekompression	3.—
1.5384	Kupplungshebel	3.—

Rahmen.

13.3100	Rahmen, komplett (ohne Vorder- und Hinter-Gabel)	90.—
3122	Firmenschild	— .30
3129	Halteschraube	— .80
3131	"	— .60
3133	"	— .60
118	Schraube für Firmenschild	— .01
260a	Mutter zu 3131/33	— .10
331	Federring zu 260a	— .05
270a	Mutter zu 3129	— .20
337	Federring zu 3129	— .05
7.3229	Sitzkopfschraube	— .60
313	Beilagscheibe zu 7.3229	— .03

T 4 u. T O

3

260a	Mutter zu 7.3229	— .10
18.3280	Obere Hintergabel, komplett	20.—
11.3281	Untere Hintergabel, komplett	40.—
3.3200	Obere und untere Hintergabel, komplett	60.—
8.3300	Gepäckträger, komplett	15.—
177	Schraube zu 8.3300	— .20
313	Beilagscheibe zu 177	— .03
264	Mutter	— .15
2.3452	Vorderradständer, komplett	10.—
3.3451	Hinterradständer, komplett	10.—
3413	Lagerbüchse	1.20
3425	Lagerschraube	— .20
3426	Rechter Federteller	— .15
3431	Linker Federteller	— .15
3428	Linke Ständerfeder	— .40
3427	Rechte Ständerfeder	— .40
3429	Federkappe	— .05
143	Ständerschraube	— .15
283	Mutter zu 3425	— .05
340	Beilagscheibe zu 283	— .03
519	Feder	— .10

Vordergabel.

9.4105	Hintere Schwinghebelachse	2.—
6.4108	Unterer Schwinghebel	9.—
4.4109	Zugfeder	3.20
2.4110 _a	Spannkonus	—,50
1.4113	Mutter zu 2.4110	—,20
4114	Spannkeil	—,20
2.4115	Dämpfungsscheibe	—,25
2.4118	Oberer Schwinghebel	5.—
2.4119	Federenteil	1.—
4123	Flügelmutter	1.40
4126	Federlager	1.80
6.4151	Gabel-T-Stück, komplett	10.—
2.4152	Vordere Schwinghebelachse, komplett	3.60
3.6151	Hochdrucköler	—,20
072	Schraube zu 2.4119	—,30
074	Stiftschraube zu 4126	—,10
270 _a	Mutter zu 9.4105	—,20
2.4251	Linke Vordergabelhälfte	16.—
2.4252	Rechte Vordergabelhälfte	16.—
2.4308	Unterer Steuerkonus	1.60

T 4 u. T 0

5

2.4310 _a	Untere Steuerschale	1.90
2.4311	Oberer Steuerkonus	1.80
4.4312	Obere Steuerschale	2.80
1.4313	Kontermutter	—,70
5.4315	Abschlußmutter	2.20
2.4317	Dämpfungsscheibe	—,20
1.4324	Geschlossene Mutter	—,30
4328	Splintbolzen	—,10
4329	Dämpferplatte	—,30
4330	Spindel für Steuerungsdämpfer	—,30
4331	Spannring	—,30
1.4351	Handgriff 2. Steuerungsdämpfer	1.60
4353	Arretierstift	—,20

Lenkstange

10.5101	Lenkstangenbügel	6.40
5205	Gummigriff, per Paar	1.50

Vorder- und Hinterrad.

9.6109	Kettenspannschraube, links	—,90
10.6109	" rechts	—,90

3.6110	Kettenspannmutter	— .30
3.6112	Speiche 3,5 \times 223 mm	— .10
3.6113	Tiefbettfelge 3 \times 19", 40 Loch	7.00
5.6150	Hinterradbrensnabe, komplett	80.—
6.6150	" für Beiragenmaschine	80.—
7.6100	Hinterrad gespannt, komplett, ohne Bereifung	140.—
5.6212	Speiche 3,5 \times 226 mm	— .10
6.6212	Speiche 3,5 \times 195 mm	— .10
3.6213	Tiefbettfelge 3 \times 19"	7.—
3.6250	Vorderradbrensnabe, komplett	35.—
258	Speichennippel	— .05
7.6200	Vorderrad gespannt, komplett ohne Bereifung	70.—

Schutzbleche.

10.7100	Vorderradschutzblech, komplett	26.—
1.7114	Halteschraube für U.-Ständer	— .25
7116	Unterlagplatte für U.-Ständer	— .25
171a	Schraube zu Schutzblechhalter	— .10
181a	Schraube für Streben	— .20
318	Beilagscheibe zu 181a	— .03
341	Sprengring zu 171a	— .05

T 4 u. 10 7

9.7200	Hinterradschutzblech, komplett	9.—
1.7203	Schutzblechbügel	— .15
2.7203	Rohrschelle für Ständerhalter	— .50
3.7204	Bügel für Hinterradschutzblech	— .15
4.7212	Innerer Schutzblechhalter	— .80
148	Schraube zu 4.7212	— .15
194	Zylinderkopfschraube zu 4.7212	— .05
277	Mutter zu 194	— .05
324	Beilagscheibe zu 194	— .03
3.7301	Nummernschild unbeschrieben	1.10

Bremsen.

2.2619	Splintbolzen für Zugstange und Bremshebel	— .10
2.8129	Gabelgelenk	— .60
8157	Zugstange für U.-Radbremse, komplett	1.40
073	Schraube zu 8157	— .20
301	Beilagscheibe zu 2.2619	— .03
505a	Druckfeder zu 2.2619	— .10
13.8201	Bremspedal	3.50
9.8213a	Feder zu 13.8201	— .15
1.8216	Splintpolzen für Zugstange	— .15

11.8225	Flügelmutter zu Bremsstange	1.—
1.8230	Führungsstück für ..	1.60
1.8231	Druckfeder für Bremsstange	— .10
8236	Vorderer Bremshebel	1.50
8238	Achse für Bremspedal	2.40
13.8250	Bremsstange für Hinterrad, komplett	2.50
4.8252	Zugstange, komplett	3.—

Benzintank.

4.8326	Schraube für Tankbefestigung	— .10
4.8327	Tankunterlage, vorne	— .15
5.8327	Tankunterlage, hinten	— .10
8336	Abschlußschraube	— .20
8338	Halteblech für Kniekissen	— .10
8339	Kniekissen	1.—
13.8351	Benzintank ohne Verschraubung, komplett	60.—
5.8352	Tankverschlußdeckel	1.60
7.8353a	Benzinleitung vom Tank zum Hahn	3.—
7.8353 b	„ vom Hahn	1.40
7.8353	Benzinleitung, komplett (Garnitur)	4.40
8354	Benzinhahn, komplett	3.20

T 4 u. T0 9

5.8358	Siebrohr für Benzin, komplett	1.00
714	Dichtung für Benzhahn	— .05
2.8414	Anschlußstück an Motorpumpe	— .60
2.8415	Ölrücklaufnippel	— .30
5.8455	Handölpumpe, komplett	6.—
5.8459	Ölleitung, komplett (Garnitur)	11.—
225	Überwurfmutter für Ölleitung	— .15

Werkzeugkasten, Fußrasten, Sattel.

3.8551	Werkzeugkasten, komplett (angeb., ob rechts od. lks.)	6.—
7207	Bügelhalter für Werkzeugkasten	— .10
2.7209	Unterlagplatte	— .10
194	Schraube für Werkzeugkastenbefestigung	— .10
277	Mutter zu 194	— .05
12.8601	Halterohr	1.60
4.8603	Rastenhebel	2.50
7.8606	Gummipedal	— .40
2.8608	Pedalplatte	— .50
3.8609	Rohrhülse für Fußpedal	— .25

9410	Halbrundfeile	—75
2.9411 a	Mutterschlüssel 19×22 mm, offen	—50
9413	Steckschlüssel 11,5 mm, komplett	—35
3.9414	Hakenschlüssel, doppelt	—40
3.9415	Steckschlüssel, 22×26 mm	—60
1.9416 b	Mutterschlüssel 37,7×18 mm, geschlossen	—60
2.9420	„ 13,4×30,6 mm, offen	—40
2.9422	Steckschlüssel 10×13,5 mm, doppelt	—50
9425	„ 19×23,8 mm, „	—70
1.9426 a	Reifenheber	—45
9427	Mutterschlüssel 21×26 mm, offen	—40
1.9431	Reifenheber	—45
9450	Oelkanne	—70
9455	Engländer	2.70
9456	Schraubenzieher	—45
9458	Flachzange	—80
9459	Magnetschlüssel	—50
9460	Werkzeugtasche, leer	3.50
9461	Fettpresse	2.90
9481	Reparaturkasten	1.25
1.9482	Luftpumpe mit Haltern	3.—
1.9480	Werkzeugtasche mit Inhalt	25.—

T 4 u. T 0

13

ERSATZTEILE-LISTE FÜR DIE TRIUMPH-MODELLE

■ Die Preise sind von uns neu durchkalkuliert und zum großen Teil ermäßigt worden. Die Ersatzteile werden meist serienmäßig angefertigt, und stellt sich daher ein Bezug von Ersatzteilen billiger als eine handwerksmäßig auszuführende Reparatur. +

■ Beim Verkauf an Private dürfen die Listenpreise nicht überschritten werden. +

■ Versand von Ersatzteilen nur gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. +

■ Bei Bestellungen nicht vergessen:

1. Genaue Angabe der Ersatzteil-Nummer des Kataloges.

2. Fahrgestell- und Motor-Nummer. +

3. Genaue Adresse des Bestellers. +

■ Anforderung von Ersatzteilen stets auf besonders vorgedruckter Karte, nicht zusammen mit Reparatur-Aufgaben oder sonstigen Mitteilungen. +

■ Alle Sendungen und Anfragen an Triumph Werke Nürnberg A.-G., Nürnberg-Doos, Abt.: Motorrad-Reparatur. +

TRIUMPH WERKE
NÜRNBERG